



## Recomendaciones

- Limpiar la campana periódicamente.
- ▶ No cocinar con llamas altas (flamear) debajo de la campana.
- Desenchufar la campana, antes de realizar la limpieza.
- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficies de vidrio o acero, ya que se dañan.

# Pasos Para Su Uso

- ▶ Encienda la campana y seleccione la velocidad que desee
- La campana eliminara los vapores generados por la cocción de los alimentos y retendrá la grasa.
- ▶ Se puede usar con cocinas de 60 cm de ancho.

#### Características

- Sistema recirculante
- Capacidad de absorción 300 m3/hr
- 2 Filtro de aluminio de 5 capas
- 1 filtro de carbón
- 1 Luz led de 1.5 w
- Pantalla Digital Touch frontal en vidrio
- 3 Velocidades
- ▶ Voltaje 220V ~ 60Hz

## Dimensiones Del Producto

- Ancho: 60 cm
- ▶ Fondo: 31 cm 44.5 cm
- Alto: 14 cm

## Dimensiones De La Caja

- Ancho: 65 cm
- ► Fondo: 35 cm
- Alto: 19 cm













