COCINA EMPOTRABLE A GAS 4 HORNILLAS 60 CM

EAN: 6974687481640








Recomendaciones

- 1.- Verifique periódicamente la instalación de gas.
- 2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
- 3.- Realice una adecuadla limpieza luego de cada uso. Evite dejar restos de comida o agua en la superficie ya que pueden dañar el equipo.

Vista Frontal



Dimensiones externas (cm): Ancho: 58.4 cm Profundidad: 50 cm

Dimensiones de encastre (cm):

Ancho: 56 cm Profundidad: 48 cm

Nota: Las medidas del encastre pueden variar en mm, se requiere un remetrado antes de la elaboración del mueble de cocina.

Información General

- 4 guemadores
- ▶ Portacacerolas de hierro fundido
- tapas de quemadores en negro mate
- Incluye Kit para gas natural
- Encendido eléctrico
- ▶ Perillas de baquelita
- ▶ Potencia 220V/60Hz
- Mesa de Vidrio templado negro con bisel en lado derecho

Dimensiones Del Producto

■ Ancho: 58.4 cm


Fondo: 50 cm


Pesos

Peso Neto: 12.6 Kg Peso Bruto: 14.4 Kg

Pasos para su uso

- 1.- Abra la válvula, para el paso del gas.
- el cable 2.-Conecte de electricidad tomacorriente.
- 3. Antes de comenzar a utilizar su encimera, asegúrese de que las tapas de los quemadores entén en la posición correcta. Según se muestra en la siguiente figura:





4. Los quemadores de gas tienen un mecanismo especial de bloqueo.

Por lo tanto, para operar la zona de la encimera, pulse la perilla y girela a la izquierda, espere de 5 a 10 segundos, sin quitar las manos.



5. Al terminar de usar la encimera cierre el flujo del gas a los quemadores.









